

# MARMORAT-Acétylène

## Lampes UNIVERSELLE





### TARIF DES LAMPES DE MINEURS A ACÉTYLÈNE

STÉPHANOISE	1. Aéror standard, étain, fer un sonnen, droit.....	7.50
2. Aéror standard, étain, fer un sonnen, horizontal.....	7.50	
3. Génois étain, ferri, fer un renvoi, droit ou horizontal.....	10.00	
4. Aéror standard, étain, fer un étain, droit.....	7.50	
5. Génois étain, ferri, fer un renvoi, droit.....	10.00	
6. Aéror standard, étain, refleteur universel, fer longue.....	9.50	
7. Génois étain, ferri, refleteur universel, fer longue.....	10.00	
8. Aéror standard, étain, fer un sonnen, droit.....	5.50	
9. Aéror standard, étain, fer latéral droit.....	7.50	
Cétane principale, ferre pâle.....	> 20	
Type préférable, pour temps aride.....	> 25	
Écouvillon pliable, pour lampes cétane.....	> 15	
Écouvillon coton, étain, pell.....	> 20	
Boîtes d'armes, de 14, 21 ou 26 litres.....	2.50	
Algologie dépendante.....	> 40	

### INSTRUCTIONS

**TOUJOURS ET RAPIDEMENT**  
 Charger le récipient intérieur de 250 gr. de carbure liquide sec.  
 Charger le récipient extérieur plein d'eau, la soupape doit être fermée.  
 Celle-ci s'ouvre au bout de 15 secondes et se ferme au deuxième.  
 Ne pas dévisser les deux récipients et couper la soupape d'eau dans le récipient extérieur.  
 Attraper cette dernière pour l'éloigner de l'air et éteindre avec une flambée quinoléine, sans tourner le fer pour ne pas l'arrondir. Si la flamme est trop forte éteindre, après quelques instants, avec un écouvillon humide, puis avec un écouvillon sec, si celle-ci afflame et flâne, il y a une fuite d'eau, après quelques instants de secousses, la flamme batisse. Il faut alors dévisser les deux récipients.  
 Fermer la soupape au bout de 15 secondes et agiter l'autre partie du récipient pour activer l'écoulement.  
**TOUJOURS ET RAPIDEMENT**  
 Tous les jours, dégager à fond les deux récipients et les nettoyer avant de charger ; dégager aussi tout l'engorgement des trous du fer.  
 Éteindre les dégâts et surcouvertures ; de temps à autre, dévisser la soupape et sa coquille, vidrer le bâton du manchon, vérifier l'étanchéité du bâton et remettre sur fer avec serrage de sûreté.

## Lampes de Surete (Acetylene)





## Lampes de Surete



MARMORAT-Acétylène

From:  
<https://karl-heupel.de/dokuwiki/> - KarlHeupel

Permanent link:  
<https://karl-heupel.de/dokuwiki/doku.php?id=grubenlampen:karbidlampen:marmorat-acetylen-lampe>

Last update: 2020/03/26 11:30

